

Manual

Papel Transfer Láser



Poli Center DORADO

@policenterdorado
260-0038 / 260-8491 / 6721-4191

Instrucciones de Uso

T. One

1. Imprimir el Papel Transfer con modo espejo.
2. Retirar de la prenda cualquier hilo suelto o pelusa de fibra que pueda causar defectos en la imagen.
3. Planchar previamente la prenda durante 5-10 s para eliminar la humedad.
4. Colocar el Transfer sobre la prenda caliente en la posición deseada con la impresión hacia abajo.
5. Planchar durante 5-15 s a 140° aplicando presión alta.
6. Esperar 10-15 s y despegar lentamente el papel sobre la plancha con un movimiento firme (tirar paralelamente a la plancha, no hacia arriba).
7. Cubrir con New Release Paper y planchar durante 20 s, imprescindible para lograr una buena resistencia a los lavados.

Poli Center DORADO

No lavar la prenda hasta pasadas 48 h.

Instrucciones de Uso

T. One + Foil

1. Imprimir el Papel Transfer con modo espejo.
2. Planchar previamente la prenda durante 5-10 s para eliminar la humedad.
3. Colocar el Transfer sobre la prenda caliente en la posición deseada con la impresión hacia abajo.
4. Planchar durante 3-5 s a 140° aplicando presión alta.
5. Esperar unos segundos y despegar el papel en caliente con un movimiento lento y firme, en paralelo a la plancha.
6. Colocar el Foil cubriendo el área impresa con la cara brillante hacia arriba y colocar una hoja de Release Paper sobre él.
7. Planchar durante 3-5 s a 140° aplicando presión alta.
8. Retirar el Release Paper. Despegar el Foil en templado.
9. Cubrir con T.Seal y planchar durante 15 s, imprescindible para lograr una buena resistencia a los lavados.

No lavar la prenda hasta pasadas 24 h.

Instrucciones de Uso

TTC

1. Imprimir el Papel Transfer con modo espejo.
2. Recortar la imagen.
3. Colocar la prenda en la plancha y retirar de ella cualquier hilo suelto o pelusa de fibra que pueda causar defectos en la imagen.
4. Colocar el Transfer sobre la prenda en la posición deseada con la impresión hacia abajo.
5. Planchar durante 10-15 s a 180°-185° aplicando presión muy alta.
6. Dejar reposar la prenda en la plancha durante 5-10 s antes de despegar el papel. Si retira la prenda de la plancha, despegue inmediatamente el papel.

TRUCOS y RECOMENDACIONES: Para lograr un mejor acabado, recomendamos aplicar un último planchado de 2 s protegiendo el diseño con una hoja de Release Paper.

*****No lavar la prenda hasta pasadas 48 h.*****

Instrucciones de Uso

OBM

1. Imprimir el Papel Transfer sin modo espejo.
2. Recortar la imagen.
3. Retirar de la prenda cualquier hilo suelto o pelusa de fibra que pueda causar defectos en la imagen.
4. Planchar previamente la prenda durante 5 s para eliminar la humedad.
5. Retirar del Papel la base blanca con la imagen.
6. Colocar el Transfer sobre la prenda en la posición deseada con la impresión hacia arriba.
7. Colocar el Release Paper sobre el Transfer.
8. Planchar durante 10-20 s a 120° aplicando presión alta.
9. Retirar la prenda de la plancha, esperar a que se enfríe y despegar el Release Paper en frío.

Poli Center DORADO

No lavar la prenda hasta pasadas 24 h.

Instrucciones de Uso

CPM

1. Imprimir el Papel Transfer con modo espejo.
2. Recortar la imagen dejando alrededor un pequeño borde.
3. Limpiar la superficie del soporte.
4. Colocar el Transfer sobre el soporte en la posición deseada con la impresión hacia abajo.
5. Colocar el pad sobre el Transfer.
6. Planchar a 160° entre 20 s y 2 min o más (según soporte) aplicando presión media.
7. Retirar el pad y despegar el papel en templado-frío.

No lavar la prenda hasta pasadas 24 h.

Poli Center DORADO

Instrucciones de Uso

DCT

1. Imprimir el Papel Transfer sin modo espejo.
2. Asegúrese de que la superficie del soporte está limpia.
3. Recortar la calca a su tamaño/forma definitiva.
4. Sumergirla en agua templada durante 20-30 s.
5. Deslizar la calca del papel sobre el soporte en la posición deseada.
6. Utilizar una espátula para eliminar el agua y las burbujas de aire frotando suavemente desde el centro hacia los bordes. Cuanta más humedad se elimine, mejor será el resultado final.
7. Dejar el producto en reposo durante 24 h para que la calca seque totalmente.

*****No lavar la prenda hasta pasadas 24 h.*****

ATENCIÓN: Los productos decorados con DCT no toleran lavavajillas.

Instrucciones de Uso

ORD

1. Imprimir el Papel Transfer sin modo espejo.
2. Limpiar bien la superficie del soporte antes de aplicar el transfer.
3. Colocar el soporte de vidrio o metacrilato sobre una hoja de papel normal en la base de la plancha.
4. Colocar el Transfer sobre el soporte en la posición deseada con la impresión hacia abajo.
5. Colocar la esponja de aplicación sobre el transfer.
6. Planchar durante 40-60 s (según grosor del soporte) a 140° aplicando presión muy baja.
7. Quitar la esponja de aplicación. Retirar y dejar enfriar el soporte.
8. Si es el caso, cortar el papel sobrante con un cúter.

RECOMENDACIONES: El vidrio y el metacrilato grueso precisan mayor tiempo de planchado que el metacrilato fino. En esos casos, es conveniente precalentar el soporte exponiéndolo al calor de la plancha durante 1 minuto.

*****No lavar la prenda hasta pasadas 24 h.*****

Instrucciones de Uso

TATTOO

“Producto no recomendado para niños menores de 3 años.”

1. Imprimir la hoja de Tattoo con modo espejo.
2. Colocar la hoja de Tattoo impresa en una superficie plana con la imagen hacia arriba.
3. Quitar el transportador blanco de la Hoja Adhesiva protectora y colocarla con la cara adhesiva sobre la hoja de Tattoo.
4. Eliminar las bolsas de aire.
5. Recortar los tatuajes al tamaño deseado.
6. Retirar la filmina transparente del adhesivo protector procurando no tocarlo con los dedos.
7. Colocar el tatuaje en la posición deseada con la cara adhesiva sobre la piel seca, limpia y sin vello.
8. Presionar firmemente con un paño húmedo sobre el tatuaje durante 10-15 s hasta que el papel se desprenda fácilmente.
9. Retirar el papel deslizándolo suavemente sobre la piel.
10. Retirar el exceso de humedad y de gel adhesivo cuidadosamente con el paño húmedo.

Instrucciones de Uso

WOW

1. Programar la plancha a 140–160°C y presión alta.
2. Imprimir el diseño en la Hoja M (con marca magenta en el reverso) sin modo espejo.
3. Colocar en la plancha el WoWPad con la cara lisa brillante hacia arriba y calentarlo durante 20 a 30 s.
4. Ajustar la Hoja T (con marca amarilla en el reverso) sobre la cara impresa de la Hoja M evitando que se toquen los bordes.
5. Situarlas en la plancha colocando la Hoja M encima con una esquina doblada para facilitar su despegado.
6. Cubrir con Release Paper y planchar durante 45-60 s.
7. Sin retirar el Release Paper para mantener el calor, despegar la Hoja M de la Hoja T tirando de la esquina doblada con un movimiento lento, firme y uniforme paralelo a la superficie de la plancha.
8. Retirar el WoWPad y el Release Paper de la plancha.
9. Colocar la prenda en la plancha y retirar cualquier hilo suelto o pelusa de fibra que pueda causar defectos en la imagen.
10. Planchar previamente la prenda durante 5 s para eliminar la humedad.
11. Colocar sobre la prenda la Hoja T con la imagen hacia abajo.
12. Planchar durante 5 s a 140° con presión alta.
13. Retirar la prenda de la plancha y dejarla enfriar.

14. Despegar el papel de la Hoja T en frío.
15. Por último, colocar la prenda en la plancha, cubrir el diseño con Release Paper nuevo y planchar durante 15–20 s para su acabado final.
16. Retirar el Release Paper.

*****No lavar la prenda hasta pasadas 24 h.*****

